

# イベント用使い捨てリストバンド GiG-BAND® 取扱い説明書

この度はイベント用使い捨てリストバンドGiG-BANDをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この説明書はギグバンドを適切にお使いいただくための大切な項目が記載されています。  
お使いになる前によくお読みいただき正しくお使い下さい。

## GiG-BAND® の取り扱い注意点

- ご家庭のレーザープリンタやインクジェットプリンタでの印刷は印刷機の故障などの重大なトラブルの原因となります。家庭用印刷機での印刷は絶対におやめ下さい。
- GiG-BANDは裏面の粘着シールを使って装着します。粘着シールは水濡れにも強い強力タイプですが、接着が不完全な場合は力が加わると不意に外れてしまう可能性があります。
- コンサートやライブなどの入場パスとして使用なさる場合、リストバンドの装着は係員の方が行うことをお奨めいたします。

## GiG-BAND® の正しい装着方法



### STEP1 1本ずつ切り離します。

- ※ ミシン目が入っていますので、それに沿って1本ずつ切り離してください。
- ※ 粘着テープ側から切り離した方がしっかり切り取れます。



### STEP2 テープ部分裏のはくり紙をはがします。

- ※ 粘着テープ側に再利用防止の切れ込みが入っておりますので、はくり紙はゆっくりとはがしてください。




### STEP3 手首に装着します。

- ※ 装着がゆるいと外れてしまうことがあります。イラスト①
- ※ 再利用はできませんので、きつく巻き過ぎないように御注意下さい。イラスト②



### STEP4 シール部分をしっかりと接着させて完成!!

- ※ シールがきちんとはりついていないと、水に濡れても外れにくくなります。
- ※ 外すときはハサミ等を使用して、リストバンドを切断してください。イラスト③  
(手を傷つけないように、お気をつけ下さい)



商品の品質には万全を期しておりますが、万一、不良・破損・誤納品などがございましたら、7日以内に下記までお知らせ下さい、早急に対応させていただきます。

販売：イベント用リストバンド **ギグバンド ドットコム**

電話 0120-946-302 / Eメール shop@gig-band.com

営業時間 月曜日～金曜日 9:30～20:00 / 土曜日 9:30～18:30(日曜・祝祭日 定休日)